

## **PURE & ORIGINAL - MASSIF -**

### **APPLICATION MURALE POUR LES DOUCHES ET ENDROIT SOUMIS À L'HUMIDITÉ**

Voici les détails à respecter pour une installation optimale.

#### **Produits Pure&Original à commander :**

- **Omniprim** Sous-couche
- **Massif** Finition
- Outils de peinture spécialisés

#### **Produits d'imperméabilisation Mapei à commander :**

Produits à utiliser (voir documents ci-joints)

- **Mapei Mapelastic 315**
- **Mapei FiberGlass Mesh**

#### **Étapes d'imperméabilisation**

1. Sceller les murs de la douche avec **Mapei Mapelastic 315**, en suivant les directives de Mapei.
2. Intégrer la **Mapei FiberGlass Mesh** dans la couche de Mapelastic 315 pour assurer une imperméabilisation optimale.
3. S'assurer que la **surface est plane et de niveau** au moment de l'application. Si nécessaire, niveler légèrement à l'aide du Mapelastic 315 (la trame de fibre ne doit pas être visible).
4. Laisser la membrane **durcir complètement**, puis effectuer **un test d'imperméabilité** avant de poursuivre les travaux.

#### **Application de la finition Pure & Original**

1. Lire attentivement les documents techniques ci-joints avant l'application.
2. Sous-couche : Appliquer une **couche généreuse d'Omniprim** sur la membrane Mapelastic, conformément aux recommandations de Pure & Original.
3. Finition : Appliquer le fini Massif, selon les instructions de Pure & Original.
4. Protection finale : **Attendre 7 jours** après l'application du Massif avant d'appliquer **2 couches de scellant Varnish Ultra Mat**.

**Il est important de faire un test avant de se lancer dans le projet.**

**Ce test vous permettra de vous familiariser avec les produits, et d'avoir un aperçu des résultats finaux.**