

## APPLICATION DE PEINTURE MASSIF

### OUTILS:

Un rouleau, une brosse, un rouleau spécial pour la pierre micro ou bloc brosse, le Massif flexible écarteur, ponceuse à main, papier de ponçage 120 grains et une truelle aux bords arrondis comme la truelle Marrakech.

Assurez-vous que le substrat est correctement préparé en fonction du type de sous-sol et de l'objectif du projet. Le substrat doit être complètement lisse, et tous les joints doivent être traités avant l'application du Massif; les panneaux de connexion nécessitent au moins une finition de niveau 4 (avec du ruban adhésif). Consultez la fiche technique pour des informations plus détaillées.

### INSTRUCTIONS:

Veiller à ce que le substrat reçoive la préparation appropriée en fonction du type de sous-sol et de l'objectif du projet. Consulter la fiche technique pour plus de détails.

**1 A** Fixer les bords, protéger le sol, enlever la poussière et nettoyer le mur si nécessaire.

**1 B** Spot-prime de réparation et les coutures de plâtre avec Pure & Original Wallprim ou Omniprim.

**1 C** À l'aide d'un rouleau, appliquer une couche de Pure & Original Wallprim ou d'Omniprim (de la même couleur que Massif). Diluer l'apprêt avec un maximum de 10 % d'eau. Laisser sécher pendant 4 heures

**2** Bien agiter le Massif, ne pas diluer. Pour les projets de plus grande envergure, mélanger et assortir les différentes boîtes.

**3** Appliquer une fine couche de Massif avec le rouleau spécial ou la brosse à blocs et l'étaler avec la truelle de Marrakech dans différentes directions. Laisser sécher pendant 48 heures; **ne pas couvrir la peinture pendant le séchage.**

**4** Poncez légèrement la surface avec du papier de verre à 120 grains; un appareil manuel fonctionne mieux. Enlevez la poussière avec un chiffon humide non pelucheux.

**5** Appliquer la deuxième couche fine de raclage (écume) et l'étaler avec le Massif flexible dans différentes directions jusqu'à obtenir une finition lisse. Accepter qu'il y aura des lignes de truelle.

**6** Laissez la finition telle quelle (grossière) ou poncez-la à nouveau après un ou deux jours. Le ponçage donnera plus de nuances et une surface plus lisse sera plus facile à nettoyer.

### FACULTATIF :

**Finition protectrice:** Massif est naturellement hydrofuge, mais nous recommandons des protections avec du vernis Ultra Matte 1K ou 2K (consultez la fiche technique pour obtenir des conseils détaillés) pour les zones exposées à de grandes quantités d'eau. Vous devez laisser sécher pendant 7 jours avant d'appliquer le vernis. **Ne pas couvrir la peinture pendant le séchage.**

**Application du vernis:** Bien mélanger et appliquer deux (ou trois) couches minces avec une brosse plate, à poils raides comme notre brosse Spalter.

Pure & Original et Pure & Original USA-Canada ne peuvent être tenus responsables de l'exécution de la préparation, de l'application et du traitement ultérieur des produits car nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont les produits sont appliqués, sur l'état des surfaces et des environnements, et les décisions prises concernant les produits ou les couleurs. Note : Il s'agit d'une instruction générale d'application et ne remplace pas la fiche technique.

Pour plus d'informations et des instructions de préparation appropriées pour différents substrats, consulter la fiche technique et la vidéo d'application sur nos sites web, [www.pureoriginalusa.com](http://www.pureoriginalusa.com) ou [www.pureoriginalcanada.com](http://www.pureoriginalcanada.com).